

프린터 드라이버 설치매뉴얼

1. 드라이버사이트를 클릭하여 해당 드라이버를 클릭합니다.

2. 해당드라이버를 클릭한 다음 필히 사용하시는 pc 운영체제(Windows 7 , Vista, XP)
를 확인 및 선택 후 받으시면 됩니다. 하단 이미지를 확인 하시고 선택 하시면 됩니다.

*** 해당 드라이버 설치 방법은 (2120, 340, 305, 2065) 모델에 해당 합니다. 꼭 설치하고자 하시는
모델을 확인하시고 설치 하시기 바랍니다. ***



드라이버사...

동봉된 드라이버 사이트

프린터스 사이트

홈 > 사이트맵 > ContactUs > 로그인 > 비밀번호찾기

제품정보 | 고객지원 | 구매문의 | 이벤트 | 회사소개

홈 > 고객지원 > 다운로드

고객지원

- 다운로드
- A/S신청 및문의
- 제품 등록
- 토너회수 신청
- 전국서비스센터 안내
- 문제해결 방법
- FAQ
- 기타문의
- 제품 소모품 사용 안내

관련링크

- 다운로드
- 온라인 A/S 신청
- 구매문의
- 구매처 찾기

다운로드

제품명 검색

DocuPrint C2120

OS선택 > 전체 > 찾기

설명

제목	파일명	파일 언어	버전	형식	사이즈	드라이버 언어	OS 환경	등록일
PCL6 Driver 한글	dpc2120_ap_kor_pcl6_vista_26110.zip	한글	2.6.1.1	zip 파일	6.41 Mb	PCL6	Win 2000, Win 2003, Win 2003 64bit, Win Server 2008, Win XP, Win XP 64bit, Win Vista 32bit, Win Vista 64bit	2009.11.09

OS 선택창

복사기 사이트

서비스 | 고객지원 | 다운로드 | 회사소개

홈 > 다운로드 > 제품지원 다운로드

다운로드

제품지원 다운로드

드라이버 & 다운로드

드라이버 및 다운로드 (Drivers & Download)

DocuCentre-IV C2260

Quick Link

- 드라이버 & 다운로드
- 온라인 기술지원
- 원격제어서비스
- 온라인 서비스/물품신청
- 전국서비스 네트워크

고객 지원

제품정보

OS 선택창

Windows Vista

PCL 드라이버

DocuCentre-IV C2260 PCL 32bit 한글 드라이버 입니다.

OS : Windows 7, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003

파일크기 : 12,807 KByte

버전 : 6.3.6.4

등록일 : 2010-06-28

PostScript 드라이버(영문)


DocuCentre-IV C2260 PostScript 32bit 영문 WHQL 드라이버 입니다.

WHQL 드라이버입니다.




3. 다운로드 한 드라이버를 압축해제 후 PC 제어판 프린터 및 팩스(사용하시는 OS에 따라 다소 차이가 있습니다.)에서 프린터 추가를 클릭하여 설치 진행을 합니다.

4. 프린터 추가 마법사 창에서 다음을 클릭합니다.



*** 압축해제 하신 폴더에 경로(위치)를 꼭 확인하시고 기억 합니다. ***



5. 첫 번째 항목을 선택하시되 플러그 앤 플레이 프린터를 자동으로 검색 및 설치에 체크된 부분을 해지 후 다음을 클릭 하고 한번 더 다음을 클릭합니다.
6. 디스크에서 설치 창에서 찾아보기를 클릭합니다.



7. 찾아보기를 클릭하여 처음 다운로드 받은 후 압축 해제하신 폴더위치(경로)를 찾아 선택 후 열기를 클릭합니다.
8. 열기를 클릭 하시면 fxxfjq.ini선택 열기를 클릭 합니다.



9. 해당 프린터 모델을 확인 하시고 선택 후 다음을 클릭 하고 하단 이미지처럼 진행 합니다.

프린터 추가 마법사

프린터 소프트웨어 설치
프린터 제조업체 및 모델로 사용할 프린터 소프트웨어를 결정합니다.

프린터 제조업체와 모델을 선택하십시오. 제공된 설치 디스크가 있으면 [디스크 있음]을 클릭 하십시오. 프린터가 목록에 없으면 프린터 설명서를 참조하십시오.

프린터
FX DocuPrint 240A-AP
FX DocuPrint 340A-AP **꼭 해당 모델을 선택 합니다.**

디지털 서명되지 않은 드라이버입니다.
[드라이버 서명이 중요한 이유](#)

Windows Update(W) 디스크 있음(H)...

1번

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

프린터 추가 마법사

사용자 프린터 이름 지정
프린터에 대한 이름을 지정해야 합니다.

프린터 이름을 입력하십시오. 일부 프로그램에서는 31자가 넘는 프린터와 서버 이름 조합을 지원하지 않을 수도 있으므로, 이름은 되도록 짧게 지정하는 것이 좋습니다.

프린터 이름(P):
FX DocuPrint 340A-AP

이 프린터를 기본 프린터로 사용하시겠습니까?

☐ 예(Y)
☒ 아니오(N)

2번

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

프린터 추가 마법사

프린터 공유
프린터를 다른 네트워크 사용자와 공유할 수 있습니다.

이 프린터를 공유하려면 공유 이름을 제공해야 합니다. 제안된 이름을 사용하거나 새 이름을 입력할 수 있습니다. 공유 이름은 다른 네트워크 사용자가 볼 수 있습니다.

☒ 공유 안 함(O)
☐ 공유 이름(S):

3번

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

프린터 추가 마법사

테스트 페이지 인쇄
프린터가 올바르게 설치되었는지 확인하려면 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니다.



테스트 페이지를 인쇄하시겠습니까?

☐ 예(Y)
☒ 아니오(N)



4번

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소


10. 9번에서 설명 하듯 진행 을 다 하시고 나면 마침을 클릭하시고 다시 프린터 및 팩스로 가셔서 IP설정 해 줍니다.
11. 하단이미지에서 보듯 프린터 및 팩스에서 해당프린터그림에 마우스 커서를 올리시고 마우스오른쪽 클릭을 합니다.
12. 창 하단에 속성 (사용하시는 OS에 따라 다소 차이가 있습니다.) 을 클릭합니다.





13. 속성 창 상단에 포트를 클릭 합니다.
14. 포트에서 포트추가를 클릭합니다.



15. 프린터 포트에서 Standard TCP/IP Port를 더블클릭 후 다음을 클릭 합니다.
16. 프린터 이름 또는 IP 주소 항목에 IP를 입력 후 다음을 클릭합니다.



17. 장치 유형 에서 **Fuji Xerox NIC**를 선택 후 다음을 클릭 후 마침을 클릭합니다.



18. 창 하단에 적용 단기를 클릭 하시고 사용하시면 됩니다.

☞ 감사합니다... 끝. ☞

